# **KAWAI**

# DIGITAL PIANO PD210/PC210

## 取扱説明書

このたびはカワイ電子ピアノをお求めいただきましてありがとうございました。

カワイ電子ピアノは、最新のエレクトロニクス技術と、カワイが長年に渡って培った楽器作りのノウハウから生まれた画期的な鍵盤楽器です。

自然なピアノタッチの追及、幅広いダイナミックレンジ、鍵盤を弾く強さにより、音色、音量を幅広く変化させるタッチ・レスポンス機能、美しい残響を生み出すリバーブ効果、さらに伝統的ないくつかの調律法による音律セッティングまで装備し、幅広い音楽ジャンルにおいて、本格的な演奏を楽しむことができます。

また、電子楽器の統一規格であるMIDI機能も装備しており、MIDI端子の付いた他の楽器とのアンサンブル等、バラエティーに富んだ演奏にも対応できるようになっています。

本機の演奏にあたりましては、この取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになった後もこの取扱説明書を保管し、わからないことが出てきたときなどにご利用いただければ幸いです。

### ご使用上の注意

#### ● 電源について


電源は必ず家庭用100Vのコンセントをご使用ください。誤って100V以上の電源を使用しますと大変危険ですので、よくお確かめください。





### ● 雑音について

モーターやネオンサイン、蛍光燈などが近くに ありますと雑音の原因となりますので、本体の 設置位置を変えてください。



### ● 電源プラグ、コードの取り扱い

電源プラグをぬれた手で触ったりすると感電する恐れがありますので、ご注意ください。 また、踏みつけたり、足でひっかけたりすると 断線やショートの原因となりますのでご注意く ださい。



### ● ピボット式キーカバーの取り扱い

ビボット式キーカバーの上に重いものを乗せたり、強い力を加えないでください。 また、ピボット式キーカバーの開閉は、両手 を添えて静かに行ってください。



### ● 故障などの注意

内部を開けて部品を取り外したり、改造したりすることは大変危険ですので絶対にやめてください。故障したと思われたときは、お求めの販売店、もしくはお近くのカワイまでご連絡ください。



#### ● 使用後のご注意

使用された後は、必ず電源を切ってください。 電源を入れたままにしておくと思わぬトラブ ルの原因となります。

また、長時間ご使用にならない場合は、 プラグをコンセントから抜いておいてください。


### ● お手入れのご注意

アルコールやシンナー、ベンジンなどの薬品 は絶対に使わないでください。


外装のお手入れは、中性洗剤の入った水を多 少含ませた柔らかな布をお使いください。鍵 盤のお手入れは、水を含ませた柔らかな布を お使いください。

•	•	
		•
<b>;</b>		目 次
		▼ 各部の名称と働き1
		▼ 演奏してみましょう3
		1.基本操作3
		2.デモ曲の演奏方法5
		▼ その他の機能の使い方6
		1.設定モード6
· · ·		2.タッチ・カーブの選択8
		3.チューニングの調整9
		4.音律の設定10
		▼ MIDI機能の使い方12
		1.MIDIの考え方12
		2.MIDIの使用例13
		3.本機のMIDI機能15
		4.MIDI機能の使い方16
		主か仕様 22


### 各部の名称と働き




### ● 前面



● リアパネル



● ペダル (スタンド下部)



### ● VOLUME(ボリューム)

内蔵スピーカーやヘッドフォンから出力される音量を調整します。max側にいくほど音量が大きくなり、min側にいくほど音量が小さくなります。

### 2 TRANSPOSE(トランスポーズ)

トランスポーズ機能を使えば弾き方を変えずに簡単に移調できます。調のことなる楽器とのアンサンブルや、歌の伴奏をするときなどに便利です。 ▲を中心に、上下合わせて1オクタープ内で移調できます。(各目盛りは半音単位になっています。)

### 3 音色セレクト・ボタン/音色名表示

音色を選択するボタンです。演奏したい曲目など に合わせてボタンを押してください。押されたボ タンの赤いランプが点灯します。

音色の切り替え方法については、3ページを参照 してください。

### ◆ CHORUS(コーラス)

音にゆったりとした広がりを与えるコーラス効果 が得られます。

### ⑤PAN(パン)

音に定位を持たせることで、実際のピアノのよう な立体感が得られます。

### ■ REVERB(リバーブ)

音にリバープ効果(残響効果)を与え、美しい響き が得られます。

### ● DEMO(デモ)

本機に内蔵されている3曲のデモ曲を鳴らすため のボタンです。

### POWER(電源スイッチ)

電源をオン/オフするスイッチです。ご使用後は、必ず電源スイッチを切ってください。

#### 9 ヘッドフォン端子

別売のヘッドフォン(SH-5、SH-2)を接続する 端子です。

### **@AC OUTLET(アウトレット)**

AC100Vの出力です。シーケンサーやキーボードなど外部機器の電源として使用できます。 許容電力は300Wです。冷蔵庫、掃除機、電気コタツなど消費電力の大きな電気器具は絶対に使用しないでください。

### ● LINE OUT(ライン出力端子)

本機の音を他の外部機器(アンプ、ステレオ)などで聴いたり、テープ・デッキなどに録音する場合に使用する出力端子です。出力レベルは、本体のボリュームで調節できます。なお、モノラルの信号はL/MONO側から出力します。

### (PLINE IN(ライン入力端子)

他の電子楽器やカセット・デッキなどの出力端子とこの端子を接続すると、本機の内蔵スピーカーからそれぞれの機器の音を出力できます。この場合、本体のボリュームでは音量を調節できませんので、それぞれの機器側で調節してください。なお、モノラル信号は、L/MONO側に入力してください。

### <sup>®</sup> MIDI(ミディ)

MIDI 規格に対応している楽器などを接続する ための端子です。

#### I PEDAL(ペダル端子表示)

ダンパー・ペダル、ソフト・ペダル、ソステヌート・ペダルのプラグを接続する端子の位置を示します。

#### **6**ソフト・ペダル

音色がやわらかくなり音量も小さくなります。

#### 16 ソステヌート・ペダル

鍵盤を押した後、指を離す前にこのペダルを踏む と、その音にだけサステインがかかります。

#### ダンパー・ペダル

鍵盤から手を魅しても音が余韻をもって消えてい くサステインがかかります。

### 演奏してみましょう

### 1. 基本操作


ここでは音を出すまでの基本的な手順を説明します。

ステップ1 電源プラグをAC100Vのコンセントに差し込みます。

ステップ2 POWER スイッチをオンにします。


ステップ3 VOLUMEレバーを中央付近にセットしてください。

★トランスポーズ・レバーは▲の位置に合わせてください。



ステップ4 音色を選びましょう。

音色セレクト・ボタンの中から好きな音色をひとつ選んで押してください。押 された音色のランプが点灯します。



★電源をオンにした時は、自動的にPIANO1の音が選択されます。

ステップ5 鍵盤を弾いてみましょう。




選んだ音色が出ます。いろいろな音色に切り替えてメロディーを弾いてみましょう。

★複数の鍵盤を同時に押した場合、20音まで発音します。

### ステップ 6

必要に応じてコーラス、リバーブやパンなどの効果を加えてみましょう。



コーラス: 音に広がりを加えます。

パン: 音に定位を持たせることで、実際のピアノのような立体感が得られ

ます。

リバーブ: 音に残響効果をつけ、深みのある美しい響きが得られます。

リバーブ効果は次の3種類が選択できます。

ROOM:室内で演奏しているようなリバーブ効果が得られます。 STAGE:ステージで演奏しているようなリバーブ効果が得られます。 HALL:ホールで演奏しているようなリバーブ効果が得られます。

★音色によっては、これらの効果が得られなかったり、効果の加わり方が異なる場合があります。


### デュアル・モード

本機には2種類の音色を重ね合わせることができるデュアル・モードがあり、1 音色だけでは得られない音や効果を作ることができます。

#### ステップ1

1つの音色セレクト・ボタンを押しながら、もう1つの音色セレクト・ボタンを押します。

押された2つの音色セレクト・ボタンのランプが点灯します。



#### ステップ2

鍵盤を弾いてみましょう。

選んだ2つの音色(この例ではPIANO1とFULL ORGAN)が重なって鳴ります。

#### ステップ 3

デュアル・モードを解除するときは...


他の音色ボタンを押すか、点灯している音色セレクト・ボタンのどちらかを再 度押します。

- ★デュアル・モードとコーラスまたはパン効果を同時に設定すると、選ばれている2音色のうち、セレクト・ボタンが左側にある音色は左方向から、セレクト・ボタンが右側にある音色は右方向から聞こえるようになります。
- ★デュアル・モード、コーラスまたはパン効果が設定されているときに複数 の鍵盤を同時に押さえた場合、10音まで発音します。


### 2. デモ曲の演奏方法

本機には、3つのデモ曲が内蔵されています。次の方法でデモ曲の自動演奏を楽しむことができます。


### 




内蔵されている3つのデモ曲が繰り返して演奏されます。



ステップ2 聴きたい曲の番号のボタンを押しながら DEMO ボタンを押すと選ばれた曲だけが繰り返して演奏されます。



この場合は、デモ曲2が繰り返して演奏されます。



上の例では、デモ曲2と3が繰り返して演奏されます。


### その他の機能の使い方

### 1.設定モード


「設定モード」とは、本機のタッチカーブの選択、チューニング調整、音律の設定、各種MIDI機能の設定を行なうモードのことです。これらの設定は電子ピアノのパネル上のボタンと鍵盤を使って行ないますので、説明をよく読んで、設定方法を理解してから行なってください。

### A. 設定モードへの入り方

CHORUS ボタンを押しながら、PIANO1 、PIANO2 、E.PIANO の3個のボタンを同時に押します。(このとき、どの音色セレクトボタンが点灯していてもかまいません。)




CHORUSとPIANO1のランプが点滅し、「設定モード」に入ったことを示します。



- ★PIANO1のランプの点滅は、後で説明するプログラム・ナンバー送信の設定 モードに自動的にセットされたことを示します。
- ★この状態では、鍵盤を押しても音は出ません。


### B. 各設定モードの選び方

タッチカーブの選択など、種々の設定モードを選ぶには設定モードに入った 後、音色セレクト・ボタンを押します。各設定モードと音色セレクト・ボタン は、次のように対応しています。



### C.設定モードからの出かた

CHORUS のボタンを再度押します。 ランプの点滅が消え、「設定モード」から出ます。



「設定モード」から出ると、音色その他の選択が「設定モード」に入る前の状態に戻ります。

★CHORUSボタンを押さずに他の音色セレクト・ボタンを押せば、引き続き 他の設定モードに移ることができます。

### 2. タッチ・カーブの選択

鍵盤をある強さで弾いたときに、どのくらいの音量が出るのかをあらわすのがタッチ・カーブです。

タッチ・カーブの例 大きい † 音 量 小さい 弱い ← 鍵盤を弾く強さ → 強い

本機では、3種類のタッチ・カーブから運ぶことが できます。

- ①ライト: 弱いタッチで弾いても大きな音が出ます。 指の力が弱い人向きのタッチカーブです。
- ②ノーマル: 普通のタッチで音量が変化します。
- ③ヘビー:強いタッチで弾くと大きな音が出ます。 指の力が強い人や練習向きのタッチカーブ です。


ステップ1

CHORUS ボタンを押しながら、PIANO1、PIANO2、E.PIANO の3つのボタンを同時に押して、設定モードに入ります。(6ページ参照)

CHORUSとPIANO1のランプが点滅します。

ステッフ2

FULL ORGAN のボタンを押します。




PIANO1の点滅がFULL ORGANの点滅に変わり、タッチ・カーブを選択できるモードになりました。

★この状態で鍵盤を弾くと、「設定モード」に入る前に選ばれていた音色が鳴ります。音色を変えたいときには、一度「設定モード」から出て(7ページ参照)音色を選び直してから、再度ステップ1、ステップ2の操作を行ないます。

### ステ・ブ 3

左端3個の白鍵を使用して、タッチ・カーブを選びます



- ①ライト: 弱いタッチで弾いても大きな音が出ます。 指の力が弱い人向きのタッチカーブです。
- ②ノーマル: 普通のタッチで音量が変化します。
- ③ヘビー: 強いタッチで弾くと大きな音が出ます。指の力が強い人や練習向きのタッチカーブです。

### ステップ4

タッチ・カーブの選択が終わったら CHORUS ボタンを押して「設定モード」から出ます。(7ページ参照) ひき続き他の設定モードに移ることができます。

★電源オン時には、タッチ・カーブはノーマルに設定されています。

### 3.チューニングの調整


チューニング調整は、他の楽器とピッチ(音程)を合わせるときに行ないます。

ステップ 1

CHORUS ボタンを押しながら、PIANO1、PIANO2、E.PIANO の3つのボタンを同時に押し、「設定モード」に入ります。(6ページ参照) CHORUSとPIANO1のランプが点滅します。

ステップ 2

CLAVI のボタンを押します。



PIANO1の点滅がCLAVIの点滅に変わり、チューニングを調整できるモードになりました。


★この状態で鍵盤を弾くと、「設定モード」にはいる前に選ばれていた音色 が鳴ります。

チューニング調整は、この音色を使って行ないます。音色を変えたいときには、一度「設定モード」から出て(7ページ参照)音色を選びなおしてから、再度ステップ1、ステップ2の操作を行ないます。

### ステップ3

チューニングを調整します。

右端の白鍵を押すごとにピッチが少しずつ上がります。また、右端の黒鍵を押すごとにピッチが少しずつ下がります。



★チューニングできる範囲は土50セントです。(100セント=半音)。 1回押すごとに100/48セント変化します。

ステップ 4

チューニングの調整が終わったら、CHORUS ボタンを押し、「設定モード」から出ます。(7ページ参照)

引き続き、他の設定モードに移ることもできます。

★電源をオンし直すとチューニングは元に戻ります。

### 


ピアノの調律法として、最も一般的な平均律だけでなく、ルネッサンス、バロック等の時代に用いられた古典音律を簡単に本体にセットすることができます。

ステップ1

CHORUS ボタンを押しながら、PIANO1 、PIANO2 、E.PIANO の3つのボタンを同時に押し、「設定モード」に入ります。(6ページ参照) CHORUSとPIANO1のランプが点滅します。

ステップ 2

JAZZ ORGAN のボタンを押します。




PIANO1の点滅がJAZZ ORGANに変わり、音律の設定ができるモードになりました。

★この状態では、鍵盤を押しても音が出ません。

ステップ 3

設定したい音律の鍵盤を押します。

音律の設定は左端から7個の白鍵を使用します。



- (1)平均律(調律曲線を使わない平坦な平均律)
- ②純正律
- ③ピタゴラス音律
- 4)中全音律
- ⑤ヴェルクマイスター第川法
- ⑥キルンベルガー第|||法
- ⑦平均律(電源オン時のピアノ調律曲線に 沿った平均律)


### [各音律の特長]

平均律	ピアノの調律法として、最もポピュラーなもので、どのように移調して
	も和音の響きが変わらないという特長があります。
<b>维工律</b>	3度と5度のうなりをなくした調律法で、合唱音楽では、現在でも随所に
純正律 	この音律に基づいた演奏が行なわれています。
しょん・ニュウク	5度のうなりをなくした調律法で、和音よりも、メロディーを演奏すると
ピタゴラス音律	非常に美しいのが特長です。
人上立体	3度のうなりをなくした調律法で、純正律の特定の5度が著しく不協和で
全中音律	あることを改良したもので、平均律よりも和音が美しく響きます。
	調号の少ない調は、和音の美しい中全音律に近く、調号が増えるにした
ヴェルクマイスター第Ⅲ法	がって、緊張感が高く、メロディーが美しいピタゴラス音律に近づけて
キルンベルガー第Ⅲ法	いくもので、古典音楽の作曲家の意図した「調整の性格」を反映させる
	ことのできる調律法です。

- ★電源オン時は平均律(ピアノの調律曲線に沿った平均律)になっています。
- ★調の設定は、音律が設定されている場合、このモードの状態で下図の鍵盤を 使って行ないます。

電源をオンにして初めて音律設定を行なったとき、調は各音律のC調になります。

この調を、例えば、Dに変えたいときは、下図のDの鍵盤を押してください。



ステップ 4

音律の設定が終わったら、CHORUS ボタンを押し、「設定モード」から出ます。(7ページ参照)

引き続き、他の設定モードに移ることもできます。

### MIDI機能の使い方

### 1. MIDIの考え方。

MIDI機能の設定をする前に、MIDIについて簡単に説明します。

MIDI(ミディ)とは、Musical Instrument Digital Interfaceの略称で、シンセサイザーやドラムマシンなどの電子、電気楽器間を接続するための世界統一規格です。

MIDI端子には、IN、OUT、THRUの3つの種類があります。いずれもMIDI専用ケーブルで接続します。

IN: 鍵盤情報や音色情報などを受信します。

OUT : 鍵盤情報や音色情報などを送信します。

THRU : 受信した情報をそのまま他の楽器に転送します。

MIDIには、チャンネルというものがあります。チャンネルには受信チャンネルと送信チャンネルの2種類があり、通常の場合、MIDI機能を持った楽器はこの両方を備えています。

受信チャンネルとは、ある楽器が他の楽器から情報を受信する場合のチャンネルで、送信チャンネルと はある楽器が他の楽器へ情報を送信する場合のチャンネルです。

例えば3台の楽器を次のように接続して演奏するとします。



①の送信楽器は送信チャンネルと共に鍵盤情報等を②、③の受信楽器に送ります。②、③の受信楽器にはこの情報が送られてきます。基本的には②、③の受信楽器の受信チャンネルと①の送信


楽器の送信チャンネルが一致していれば、送られてきた情報を受け取りますが、一致していなければ受け取らないということになります。

チャンネル番号は、送信、受信とも1~16までの番号を使用することができます。

### 2.MIDIの使用例

### A. 他のMIDI対応キーボードとのアンサンブル

(カワイ・デジタル・シンセサイザーKC10などとの使用例)




図のように接続すると、電子ピアノで弾いた情報(どの鍵盤をどの程度の強さで弾いたか)がそのままシンセサイザーに送信されます。さらにシンセサイザーのOUTPUTと本機のLINE INを接続することにより、電子ピアノの音にシンセサイザーの音を重ねて出すことができます。

音色は、別々に設定できますので、電子ピアノのピアノ音にシンセサイザーの ストリングスの音を重ねて、厚みのある音にするなど、工夫しだいでいろいろ なアンサンブルをつくりだすこともできます。


また、MIDI INとMIDI OUTの接続を逆にすればシンセサイザーの方を弾いて電子ピアノの音を出すこともできます。

### B. ドラムマシンとのプレイ



図のように接続すると、ドラムマシンのリズムに合わせた演奏ができるだけでなく、電子ピアノの鍵盤をたたくことにより、ドラムマシンのリズム楽器音も鳴らすことができます。


### C. シンセサイザー音源モジュールK4rとのプレイ



図のように接続すれば、前例Aのような音の重ね合わせのほかに、鍵盤上で多数の音色を、分割して演奏することができます。

この場合、K4rはマルチモードで3音色のマルチ音色スプリットにセッティングします。K4rの取扱いについては、K4rの取扱説明書をお読みください。なお、カワイ音源モジュールK1rでも同様のことができます。

### D. シーケンサーを使っての録音/再生



図のように接続すれば、電子ピアノの演奏をシーケンサーに録音し、それを再 生することができ、電子ピアノの練習に役立てることができます。

また、シーケンサーのMIDI OUT端子のかわりにMIX OUT端子に接続し、電子ピアノの設定をマルチティンバーオン(19ページ参照)、ローカルコントロールオフ(21ページ参照)にして録音/再生を行なえば、ピアノ、ハープシコード、ビブラフォンなど複数の音色によるアンサンブル演奏を楽しむことができます。シーケンサーの取扱いについてはシーケンサーの取扱説明書をお読みください。

### 3. 本機のMIDI機能 - -

本機のMIDI機能は次のようになっています。

### ①鍵盤情報の送信・受信

電子ピアノを弾いてシンセサイザー等から音を出したり、その逆が可能です。

### ②送信・受信チャンネルの設定

送信・受信チャンネル1~16の範囲で設定することができます。 (16ページ 参照)

### ③プログラム(音色)ナンバーの送信・受信

電子ピアノとMIDIで接続したシンセサイザー等の音色(プログラムされた音色)を電子ピアノ間の操作で変えたり、その逆が可能です。(17ページ参照)

### ④ペダル情報の送信・受信

ダンパーペダル、ソフト・ペダルのオン/オフ情報の送信・受信ができます。また、ソステヌート・ペダルの場合は、オン/オフの送信ができます。

### ⑤ボリューム情報の受信

シンセサイザー等を弾いて、電子ピアノの音を出しているとき、シンセサイザーで電子ピアノの音量をコントロールすることができます。

### ⑥マルチ・ティンバーの設定

電子ピアノが受信楽器になっているとき、複数の異なるチャンネルで鍵盤情報を受信して、各々別の音を出すことができます。 (19ページ参照)

★本機のMIDI機能についての詳細は、「MIDIインプリメンテーションチャート」(巻末)をご覧ください。

### 4. MIDI機能の使い方

### A. MIDI送信・受信チャンネルの設定

接続されたMIDI楽器といろいろな情報をやりとりするために楽器同志のチャンネルを合わせておくことが必要です。


### ステップ1

「設定モード」に入ります。(6ページ参照)

#### ステッ 2

PIANO2 のボタンを押します。

PIANO1の点滅がPIANO2の点滅に変わり、MIDIチャンネルおよびマルチ・ティンバーモード(19ページ参照)の設定モードであることを示します。




★この状態では、鍵盤を押しても音は出ません。

#### ステップ 3

設定したいチャンネルの鍵盤を押します。

MIDIチャンネルの設定は左端から16個の白鍵を使用します。



設定したいナンバーの鍵盤を押すと、送信チャンネル、受信チャンネルとも、 そのナンバーに設定されます。

### ステップ 4

MIDIチャンネルの設定が終わったら、CHORUS ボタンを押して「設定モード」から出ます。(7ページ参照)

引き続き、他の設定モードに移ることもできます。

★本機は電源オン時には、1~16のすべてのチャンネルの情報を受信できる 状態になっています。これをオムニ・オンと呼びます。チャンネル設定を 行なうとオムニ・オフとなり、設定したチャンネルのみで受信するように なります。

### B. プログラム(音色)ナンバー送信の設定

### ① 音色セレクト・ボタンによるプログラム・ナンバーの送信

本機では、通常の演奏中に8個の音色セレクト・ボタンを切り替えることにより、下表のような0~7までのプログラム・ナンバーを送信できるようになっています。

音色セレクト・ボタン	プログラム・ナンバー		
PIANO 1	0		
PIANO 2	· 1		
E. PIANO	2		
CLAVI	3		
JAZZ ORGAN	4		
FULL ORGAN	5		
HARPSICHORD	6		
VIBRAPHONE	7		

この音色セレクト・ボタンによるプログラム・ナンバーの送信は、次の方法に より送信するかしないかを設定することができます。

#### ステップ1

設定モードに入ります。(6ページ参照)


CHORUSとPIANO 1のランプが点滅します。

PIANO 1の点滅はプログラム・ナンバー送信の設定モードを示しますので、そのまま次のステップに進みます。

★この状態では鍵盤を押しても音は出ません。

#### ステップク

右端の黒鍵(=オフ)または、白鍵(=オン)を押します。



右端の黒鍵を押すと、音色セレクト・ボタンによるプログラム・ナンバーの 送信をしません。逆に右端の白鍵を押 すと送信します。

#### ステップ 3

設定が終わったら、 CHORUS ボタンを押し、「設定モード」から出ます。 引き続き、他の設定モードに移ることもできます。


★電源オン時は、音色セレクト・ボタンによるプログラム・ナンバーの送信は自動的にオンにセットされます。

### ② 黒鍵を使用した送信

本機では、音色セレクト・ボタンによる送信の他に、黒鍵を使って0~127までのプログラム・ナンバーを送信することができます。

### ステップ1

「設定モード」に入ります。(6ページ参照)




★その他の設定モード(CHORUSと他のランプが点滅)に続いて設定する 場合は、PIANO 1のボタンを押してください。

### ステップ2

鍵盤を押してプログラム・ナンバーを送信します。


プログラム・ナンバーの送信には、黒鍵を使用します。左端から13個の黒鍵で10の位( $0\sim120$ )、次の10個で1の位( $0\sim9$ )をセットできます。10の位を押した後1の位を押すことにより、プログラム・ナンバーを送信します。

- ★10の位が共通なプログラム・ナンバーを送信する場合は、10の位を 押し直す必要は無く、1の位を押し直すだけでプログラム・ナンバーを 送信することができます。
- ★設定モードに入ったときは、10の位は0にセットされています。




#### 【プログラム・ナンバー送信の例】

●プログラム No.: 3




- 18 -

#### ●プログラム No. :20



### ●プログラム No.: :42



#### ステップ3

CHORUS ボタンを押し、「設定モード」から出ます。

引き続き、他の設定モードへ移ることもできます。

★他の MIDI 楽器からプログラム・ナンバーを受信したときには、プログラム・ナンバー送信のオン/オフに関係無く、受信したプログラム・ナンバーに対応して 17 ページの表の音色セレクト・ボタンが点灯します。

### C. マルチ・ティンバー・モードのオン/オフの設定


す。

通常は、前述の方法で設定された MIDI チャンネル(1~16のどれか1つ)で情報を送信・受信しますが、マルチ・ティンバー・モードをオンにすることにより、複数の MIDI チャンネルを受信して各々のチャンネルに対応した異なる音色を同時に出すことができます。

この機能により、外部にシーケンサーを使って、本概1台で「複数の音色(マルチ・ティンバー)」によるアンサンブル演奏が可能です。

### ステップ1 「設定モード」に入ります』(6ページ参照)


# ステップ2 PIANO 2 のボタンを押します。 PIANO 1の点滅が PIANO 2 の点滅に変わり、マルチ・ティンバー・モードおよび MIDI チャンネル (16ページ参照) の設定モードであることを示しま



★この状態では、鍵盤を押しても音は出ません。

### 右端の白鍵(=オン)または、黒鍵(=オフ)を押します。

右端の白鍵を押すと、マルチ・ティンバー・モードがオン、黒鍵を押すとオフ になります。



マルチ・ティンバー・モードがオフ のときに、MIDI情報を受信する と、そのとき選ばれていた音色セレ クト・ポタンの音色が鳴ります。 マルチ・ティンバー・モードがオン のときは、どの音色セレクト・ボタ ンが選ばれていても受信した MIDI チャンネルに対応して下表の音色が 鳴ります。

チャンネル	音色	
1	PIANO 1	
2	PIANO 2	
3	E. PIANO	
4	CLAVI	
5	JAZZ ORGAN	
6	FULL ORGAN	
7	HARPSICHORD	
8	VIBRAPHONE	
1 4~16	WOOD BASS	

★電源オン時、マルチ・ティンバー・モードはオフに設定されます。

マルチ・ティンバー・モードの設定が終わったら、【CHORUS】のボタンを押 して「設定モード」から出ます。 (7ページ参照) 引き続き、他の設定モードに移ることもできます。

### D. ローカル・コントロールのオン/オフの設定


本体の鍵盤を弾いて音を出すか、出さないかを設定するモードです。

ローカル・コントロールがオンのときは、通常どおり鍵盤を弾けば本体の音が鳴ります。一方、ローカル・コントロールがオフのときは、鍵盤を弾いても音は鳴らずに MIDI 情報を受信したときのみ音が鳴ります。

### ステップ1

「設定モード」(6ページ参照)に入り、マルチ・ティンバー・モードをオンにした後、 E. PIANO のボタンを押します。


PIANO 2 の点滅が E. PIANO の点滅に変わります。



★この状態では、鍵盤を押しても音は出ません。

#### ステップ 2

右端の白鍵 (ーオン) または、黒鍵 (=オフ) を押します。 右端の白鍵を押すと、ローカル・コントロールがオン、黒鍵を押すとオフになります。



#### ステップ3

ローカル・コントロール・オン/オフの設定が終わったら、 CHORUS のボタンを押して「設定モード」から出ます。(7ページ参照) 引き続き、他の設定モードに移ることもできます

- 21 -

### ■主な仕様

	P D 2 1 0	P C 2 1 0		
鍵盤	88 鍵			
発 音 数	20/10			
音 色	ピアノ1・2、エレクトリック・ピアノ、クラビ、ジャズ・オルガン、 フル・オルガン、ハープシコード、ビブラフォン			
効 果	コーラス、パン、リバーブ(ルーム、ステージ、ホール)			
音  律	平均律、純正律、ピタゴラス音律、中全音律 ヴェルクマイスター第III 法、キルンベルガー第III 法			
その他の機能	ボリューム、トランスポーズ、チューン、デュアル、タッチカーブ選択			
ペダル	ダンパー、ソフト、ソステヌート			
外部端子	ヘッドフォン、ペダル、AC OUTLET、MIDI (IN、OUT、THRU) LINE IN (L/MONO、R), LINE OUT (L/MONO、R)			
出力	2 0 W x 2			
スピーカー	1 6 c m x 2			
キーカバー	ピボット式			
定格電圧	AC100V.	50/60Hz		
肖 費 電 力	4 2 W			
生 上 げ	コスモブラック			
大 法 W x D x H)cm	138x44x78(キーカバーを開けたときの高さ97、スタンド含む)			
重量	4 5 K g (スタンド含む)			
ナプション	椅子、ヘッドフォン			

### [KAWAI DIGITAL PIANQ]

Date: Apr. 1991 Version: 1.0

### Model PC210/PD210 MIDI インプリメンテーションチャート

		送信	受 信	備考
ベーシック	電源ON時	1	1	
チャンネル	設定可能	1 - 16	1 - 16	
7 7	電源ON時	. 3	1	**電源オン時オムニ・オン。
モード	メッセージ	×	1.3**	MIDIチャンネル設定
	代 用	*******	×	操作によりオムニ・オフ。
ノート		21 - 108	0 -127	
ナンバー	音 域	* * * * * * * * *	15 - 113	
ベロシティー	ノート・オン	○ 9nH V=1-127	0	
	ノート・オフ	× 9nH v=0	×	
アフター	キー別	×	×	
タッチ	チャンネル別	×	×	
ピッチ・ベンダ	_	×	×	
	7	×	0	ボリューム
	64	○ (右ペダル)	Ö	ダンパー
	66	〇 (中ペダル)		ソステヌート
コントロール	67	〇 (左ペダル)	×	ソフトペダル
チェンジ	07	O (211370)	O	
プログラム		O (0-127)	O (0 - 127)	1
チェンジ	設定可能範囲	* * * * * * * * * *	0-7	8 - 127 = 0
エクスクルー		0	0	
	:ソングポジション	×	×	
コモン	:ソングセレクト	×	×	
	:チューン	×	×	
リアル	:クロック	×	×	
タイム	:コマンド	×	×	
その他	:ローカル ON/OFF	×	0	
	:オール・ノート・オフ	0	. O	
	アクティブセンシング	0	0	
	:リセット	×	×	
備考		* 15 - 113 トランスポ	ーズによって変化する。	

モード1 き オムニ・オン、ポリ

モード2: オムニ・オン、モノ

○:あり

モード3 ま オムニ・オフ、ポリ

モード4: オムニ・オフ、モノ

×: なし



本社 〒430 静岡県浜松市寺島町200番地 TEL. 053-457-1277